Блоки автоматического ввода резерва CHU-AVR

> Используется для обеспечения первой категории электроснабжения

> К блоку автоматического ввода резерва (АВР) подключаются два ввода. В случае аварии на основной линии питания происходит автоматический переход на резервную линию. После восстановления питания на основной линии происходит автоматическое переключение с резервного на основной ввод

> Сигнализация питания и аварии на основном вводе

> Контроль питания по превышению или снижению уровня напряжения на линии

> Контроль наличия и чередования фаз (для 3-фазных блоков АВР)

> Металлический корпус

> Допустимая температура окружающей среды от +5 до +40 °C

> Степень защиты: IP65 (закрытая крышка)



Модель	Мощность, кВт	Напряжение электропитания (основной и резервной линии), В	Максимальный ток, А	Размеры (Ш×В×Г), мм	Масса, кг
CHU-AVR-V2,5	2,5	220	16	400×300×150	10,3
CHU-AVR-V4	4		25	400×300×150	10,4
CHU-AVR-V6	6		40	400×400×200	13,6
CHU-AVR-V5	5	380	16	400×400×200	12,6
CHU-AVR-V8	8		25	400×400×200	12,8
CHU-AVR-V13	13		40	400×500×200	16,2
CHU-AVR-V21	21		63	400×500×200	16,5
CHU-AVR-V27	27		80	400×500×200	17,3